



### Reguleringer

TM1	Balance (Bør ikke reguleres)
TM2	Højtaller volume-regulering
TM3	Mikrofon volume-regulering
J2	Valg af lyd giver (E = Elektronisk - M = Brummer)
S.S	Potentiale fri trykknop
A-E	Klemmer

