Udskiftning af VOCO/BPT VT 200 BB6 med 411



411	funktion	VT 200
1	Mikrofon	7
2	Højttaler	8
3	Fælles 0	5
5	Døråbner	9
6	Brummer	S



VIGTIGT!
Jumper 1 – 5 i venstre position **4+1**
Jumper 8 i venstre position **DC**
Jumper 7 i nederste position **Tone**